

Guida passo passo

Immissione di Rapid-Dose® attraverso un filtro Eliminator Vortex200 o altro modello Vortex



Additivi Rapid-Dose
dosabili dalla valvola
di scarico



Il filtro non deve essere isolato dall'impianto ma usato solo come punto di immissione, quindi il suo volume non costituisce un problema. E' consigliabile dosare dopo aver pulito/svuotato il filtro.

1. Togliere il tappo della valvola di scarico del filtro.
2. Collegare il raccordo Rapid Dose fornito nella confezione
3. Aprire la valvola di scarico usando il suo tappo, assicurandosi che il fermo sia al suo posto per prevenire la depressurizzazione dell'impianto
4. Ruotare il contenitore Rapid Dose e immettere l'additivo nell'impianto
5. Dopo 30 secondi il contenitore si sarà completamente svuotato: chiudere la valvola di scarico usando il suo tappo
6. Rimuovere il contenitore Rapid Dose e il suo adattatore
7. Far circolare l'impianto per almeno 15 minuti per distribuire X100, o per il tempo necessario all'azione nel caso di un pulitore

